




## **COSA AKILLI TERMOSTAT CİHAZ KULLANIM VE AYARLARI KILAVUZU**



## CEPTEN VEYA CİHAZDAN KONTROL

Cosa'nın tüm özelliklerini kullanabilmeniz için Cosa mobil uygulamasını kullanmalısınız.

Ancak cihaz üzerinden de tuşları kullanarak oda sıcaklığını görebilir, akıllı modlar arasında geçiş yapabilir veya içinde bulunduğunuz akıllı modun hedef sıcaklığını değiştirebilirsiniz.



## CİHAZIN KULLANIMI

Güncel sıcaklık bilgisi görmek için üst tuşa basın, dokunmatik sağ ve sol ok işareti tuşlarına basarak içinde hedef sıcaklığı değiştirebilirsiniz. Değiştirdikten kısa bir süre sonra yeni hedef sıcaklığı otomatik olarak hafızaya alınacaktır.



Cosa'nın Ev, Uyku, Dışarı, Özel veya Kapalı modlardan hangisinde olduğunu görmek ve değiştirmek için oda sıcaklığını gördüğünüzde üst tuşa tekrar basıp modu görebilir ve sağ ve sol ok işareti tuşlarıyla modu değiştirebilirsiniz. Değiştirdikten kısa bir süre sonra yeni mod otomatik olarak hafızaya alınacaktır.



# CİHAZIN AYARLAR MENÜSÜ

Üst tuşa bastıktan sonra ekranda oda sıcaklığı varken, üst tuşa yeniden iki saniye süreyle basarak cihazın ayarlar menüsüne (1) girebilirsiniz.



1

Ayarlar menüsüne girdikten ekranınızda yandaki uyarıları görüyorsanız, eşleşme hatası (2), internet bağlantı hatası (3) veya pillerin bitmek üzere olduğunu (4) anlayabilirsiniz.



2



3



4

Cihazın ayarlar menüsüne girdikten sonra dokunmatik sağ sol tuşlarla eşleşmeye hazır hale getirme (5), internet ayarlarını yapmaya hazır hale getirme (6), fabrika ayarlarına getirme (7) veya pil durumunu görüntüleme (8) seçenekleri arasında gezinebilirsiniz. Cihazı pil ile kullanıyorsanız, internet ayarları ikonunu, adaptör ile kullanıyorsanız pil ikonunu göremezsiniz.



5



6



7



8

# AYARLAR MENÜSÜNÜN KULLANIMI



Pillerin doluluk durumunu gösterir.

\* Cosa USB ile enerjilendirildiyse pil durumu gözükmez.




Bu ikonu gördüğünüzde üst butona basarak Cosa'yı eşleşmeye hazır duruma getirebilirsiniz. 1 dakika boyunca , eşleşme sağlanmazsa Cosa bu durumdan çıkar.



Cosa eşleştiği cihazla iletişim kuramıyor



Eşleşme hiç yapılmamış



Eşleşme sağlandı.



Cosa eşleşmeye hazır.




Bu ikonu gördüğünüzde üst tuşa basarak çıkan ? ikonunda tekrar üst tuşa basarak Cosa'yı , fabrika ayarlarına getirebilirsiniz.



Bu ikonu gördüğünüzde üst butona basarak Cosa'yı internet bağlantısını yapmaya hazır duruma getirebilirsiniz. 5 dakika içerisinde internet bağlantısı tamamlanmazsa Cosa bu durumdan çıkar.


\* Cosa pil ile enerjilendirildiyse Wifi ikonu gözükmez.




Cosa'nız internete bağlanamıyor



Internet bağlantı ayarları hiç yapılmamış.



Cosa internete bağlandı.



Uzaktan yazılım güncellemesi yapılıyor